



SILSTAR® **D-AM EUROSTAR®**

Használati tájékoztató Horgászbobotok

Igy gondolzza horgászbóját, hogy hosszú életű legyen

Teleszkópos bot

Részes bot

Ön egy minőségileg magas értékű és a legújabb ismeretek alapján előállított horgászbobotot vett.

Kívánnuk hozzá sok örömet és sikert! Kérjük, hogy a bot használatánál vegye figyelembe az alábbi tanácsokat: A teleszkópos bot használatbavételkor először a spicetész és azután sorban a következő húzandók szét!

A részek kihúzásánál ügyelni kell arra, hogy azok biztonságos illeszkedjenek egymáshoz. Az összesuklás fordítva történik, tehát először az alsó rész, azután sorban a következő tagok. Elég egy kis csavarás, és az egyes részek könnyen egymásba tolhatók. Semmi esetre sem szabad az összesuklást a spicetésznel kezdeni. A horgászbobotot homoktól és piszoktól védni kell. Csak teljesen szárazra és tisztára törölt botot toljunk össze illetve csomagoljunk el. E tanácsok figyelembe vételével a botokban mindig sok öröme telik majd!



Ön egy minőségileg magas értékű és a legújabb ismeretek alapján előállított horgászbobotot vett. Kívánnuk hozzá sok örömet és sikert!

Kérjük, hogy a bot használatánál vegye figyelembe az alábbi tanácsokat: A raktos bot használatbavételkor először a spicetész és azután sorban a következő tagok tolhatóak egymásba. A részek összetolásánál ügyelni kell arra, hogy azok biztonságos illeszkedjenek egymáshoz. A szétszedés fordítva történik, tehát először az alsó rész, azután sorban a következő tagok. Elég egy kis csavarás, és az egyes részek könnyen széthúzhatók. A horgászbobotot homoktól és piszoktól védni kell. Csak teljesen szárazra és tisztára törölt botot toljunk össze illetve csomagoljunk el. E tanácsok figyelembe vételével a botokban mindig sok öröme telik majd!

FIGYELMEZTETÉSI!

A szénszálas elektromos vezető. Szénszálas összetételű horgászbottal ne tartózkodjon magásfeszültségű elektromos vezetékek közelében, viharos időben mellette használatait

Forgalmazza: EUROSTAR Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út: 89-95



SILSTAR® **D-AM EUROSTAR®**

Használati tájékoztató Horgászbobotok

Igy gondolzza horgászbóját, hogy hosszú életű legyen


Teleszkópos bot

Részes bot

Ön egy minőségileg magas értékű és a legújabb ismeretek alapján előállított horgászbobotot vett.

Kívánnuk hozzá sok örömet és sikert! Kérjük, hogy a bot használatánál vegye figyelembe az alábbi tanácsokat: A teleszkópos bot használatbavételkor először a spicetész és azután sorban a következő húzandók szét!

A részek kihúzásánál ügyelni kell arra, hogy azok biztonságos illeszkedjenek egymáshoz. Az összesuklás fordítva történik, tehát először az alsó rész, azután sorban a következő tagok. Elég egy kis csavarás, és az egyes részek könnyen egymásba tolhatók. Semmi esetre sem szabad az összesuklást a spicetésznel kezdeni. A horgászbobotot homoktól és piszoktól védni kell. Csak teljesen szárazra és tisztára törölt botot toljunk össze illetve csomagoljunk el. E tanácsok figyelembe vételével a botokban mindig sok öröme telik majd!



SILSTAR® **D-AM EUROSTAR®**

Használati tájékoztató Horgászbobotok

Igy gondolzza horgászbóját, hogy hosszú életű legyen


Teleszkópos bot

Részes bot

Ön egy minőségileg magas értékű és a legújabb ismeretek alapján előállított horgászbobotot vett.

Kívánnuk hozzá sok örömet és sikert! Kérjük, hogy a bot használatánál vegye figyelembe az alábbi tanácsokat: A teleszkópos bot használatbavételkor először a spicetész és azután sorban a következő húzandók szét!

A részek kihúzásánál ügyelni kell arra, hogy azok biztonságos illeszkedjenek egymáshoz. Az összesuklás fordítva történik, tehát először az alsó rész, azután sorban a következő tagok. Elég egy kis csavarás, és az egyes részek könnyen egymásba tolhatók. Semmi esetre sem szabad az összesuklást a spicetésznel kezdeni. A horgászbobotot homoktól és piszoktól védni kell. Csak teljesen szárazra és tisztára törölt botot toljunk össze illetve csomagoljunk el. E tanácsok figyelembe vételével a botokban mindig sok öröme telik majd!



FIGYELMEZTETÉSI!

A szénszálas elektromos vezető. Szénszálas összetételű horgászbottal ne tartózkodjon magásfeszültségű elektromos vezetékek közelében, viharos időben mellette használatait

Forgalmazza: EUROSTAR Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út: 89-95



SILSTAR® **D-AM EUROSTAR®**

Használati tájékoztató Horgászbobotok

Igy gondolzza horgászbóját, hogy hosszú életű legyen


Teleszkópos bot

Részes bot

Ön egy minőségileg magas értékű és a legújabb ismeretek alapján előállított horgászbobotot vett.

Kívánnuk hozzá sok örömet és sikert! Kérjük, hogy a bot használatánál vegye figyelembe az alábbi tanácsokat: A teleszkópos bot használatbavételkor először a spicetész és azután sorban a következő húzandók szét!

A részek kihúzásánál ügyelni kell arra, hogy azok biztonságos illeszkedjenek egymáshoz. Az összesuklás fordítva történik, tehát először az alsó rész, azután sorban a következő tagok. Elég egy kis csavarás, és az egyes részek könnyen egymásba tolhatók. Semmi esetre sem szabad az összesuklást a spicetésznel kezdeni. A horgászbobotot homoktól és piszoktól védni kell. Csak teljesen szárazra és tisztára törölt botot toljunk össze illetve csomagoljunk el. E tanácsok figyelembe vételével a botokban mindig sok öröme telik majd!



FIGYELMEZTETÉSI!

A szénszálas elektromos vezető. Szénszálas összetételű horgászbottal ne tartózkodjon magásfeszültségű elektromos vezetékek közelében, viharos időben mellette használatait

Forgalmazza: EUROSTAR Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út: 89-95

FIGYELMEZTETÉSI!

A szénszálas elektromos vezető. Szénszálas összetételű horgászbottal ne tartózkodjon magásfeszültségű elektromos vezetékek közelében, viharos időben mellette használatait

Forgalmazza: EUROSTAR Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út: 89-95